ПАСПОРТ

РОСС RU.0001.11SA02

Пневматический CO_2 газобаллонный пистолет

Модель DAISY Powerline 5501

калибр 4.5 мм/.177 ВВ, дульная энергия до 3 Дж

Daisy®

Руководство по использованию

Внимание! Дульная энергия оружия, приобретенного физическими лицами без лицензии, не должна превышать 7,5 Дж (ст. 6, п. 2 ФЗ "Об оружии" от 13.06.1996г.)

⚠ Этот пистолет свободно могут приобрести лица старше 18 лет. Для обеспечения безопасности необходимо внимательно прочитать данное руководство, прежде чем начинать стрелять из пистолета. Покупатель и владелец оружия обязаны соблюдать все правила пользования пневматическими пистолетами. Никогда не оставляйте заряженное оружие без присмотра! Храните ваше оружие только в разряженном состоянии! Ставьте предохранитель на позицию «S» и обращайте внимание на то, чтобы в стволе не было пули. Не допускайте детей и неопытных людей к оружию. Храните баллончики и пули отдельно от оружия. Неправильное использование может привести к телесным повреждениям или смерти.

⚠ Не оставляйте пистолет в заряженном состоянии. Всегда направляйте пистолет в безопасном направлении. Никогда не направляйте пистолет на людей или животных даже если он не заряжен. Всегда направляйте Ваш пистолет в безопасном направлении (вниз). Не дотрагивайтесь до спускового крючка до тех пор, пока Вы не готовы стрелять.

⚠ Запрещается использование пистолета в холостом режиме.

⚠ При коммерческом использовании приостанавливается гарантийное обслуживание.

⚠ При самостоятельной попытке разбора пистолета прекращается гарантийное обслуживание.

1. Пользование предохранителем

А. Чтобы поставить оружие на предохранитель, сдвиньте рычаг предохранителя, назад до упора - «S» (красная метка закрыта).

В. Вы должны начинать пользоваться пистолетом только в том случае, когда он не взведен и поставлен на предохранитель. Следите за тем, чтобы ствол всегда был обращен в безопасном направлении.

С. Чтобы снять пистолет с предохранителя, сдвиньте рычаг предохранителя вперед (красная метка видна). Пистолет готов к стрельбе.

2. Установка и замена баллончика CO_2

⚠ **Осторожно!** При прокалывании баллончика CO_2 обязательно держите пистолет на предохранителе, а ствол - в безопасном направлении.

А. Снимите щечку с рукоятки пистолета

В. Вложите баллончик в рукоятку, Завинтите плотно держатель баллончика, пока не почувствуете сопротивления. Не допускайте перезакрутки держателя! Перетяжка винта приводит к поломке и потере гарантии! **Не оставляйте баллончик в пистолете во время хранения. Подобные действия приводят к утрате гарантии!**

3. Зарядка пистолета

Магазин освобождается нажатием большого пальца на держатель магазина и извлекается из рукоятки. Возьмите магазин и сдвиньте боковой выступ вниз. Используйте скобу-крышку при заряжании (*рис. А*). Вставьте в отверстие магазина не более 15 стальных шариков с покрытием. Введите заряженный магазин в рукоятку пистолета до щелчка. Для подготовки к стрельбе оттяните затвор или отведите назад курок .

⚠ **Внимание!** Запрящается снаряжение магазина без использования скобы-крышки, т.к. это может привести к выходу из строя магазина.

рис. А

4. Стрельба

Поднять предохранитель. Внимание! Пистолет готов к стрельбе. После каждого выстрела отдачей затвора взводится курок. Процесс стрельбы заканчивается, когда все пули будут израсходованы и затвор останется в заднем положении. Чтобы продолжить процесс стрельбы, необходимо поставить пистолет на предохранитель и снова зарядить магазин. Если хотите прекратить стрельбу, поставьте пистолет на предохранитель, выньте магазин, оттяните затвор в крайнее заднее положение и дайте ему скользить вперед.

5. Технические данные

Модель	Mod. DAISY Powerline 5501
Вид оружия	CO_2 газобаллонный пистолет
Калибр	4,5мм (.177) шарики "BB"
Емкость магазина	15 шариков
Общая длина	173 мм
Начальная скорость	130 м/сек
Ствол	стальной гладкий
Источник энергии	Баллончик CO2, 12г
Предохранитель	Ручной

Гарантия на оружие

В течение 6 мес. с момента покупки фирма-изготовитель бесплатно заменит или починит ваше оружие, если поломка возникла по вине завода-изготовителя. Пожалуйста, передайте оружие в магазин, где вы купили его, предъявите квитанцию на покупку данного оружия и опишите поломку, заполните предложенный магазином бланк претензии.

Гарантия не распространяется:

- на розовые прокладки и клананы
- на поломки, происходящие по вине владельца
- при нарушении комплектности
- при внесении конструктивных изменений
- при обнаружении следов самостоятельного ремонта
- при утрате вашего вида товара
- при выцветшем покрытии, возникшим по вине потребителя при неправильной эксплуатации изделия (падение, удары и пр.)
- при отсутствии заполненного гарантийного талона с отметкой магазина на и датой продажи
- при отсутствии заводской упаковки.

При отправке (передаче) в ремонт пистолета наличие этих дефектыции установленного образца обязательно.

При несоответствии номера в гарантийном талоне и на пистолете, Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

ВНИМАНИЕ!!! Пневматическое оружие и изделия, конструктивно схожие с оружием не предназначены для коммерческого использования (тиры и т.д.). В случае коммерческого использования гарантия на данное оружие не распространяется!

⚠ **Важно!** Перед транспортировкой пистолета убедитесь, что он стоит на предохранителе, что он разряжен и в нем нет баллончика CO_2

7. Правила эксплуатации

Проверяйте исправность пистолета перед стрельбой, соблюдайте меры безопасности, не целитесь и не стреляйте в людей и животных, избегайте попадания, не допускайте хрупких выстрелов, пользуйтесь очками для стрельбы.

ВНИМАНИЕ!!! Самостоятельная разборка пистолета строго запрещена!

Техническое обслуживание:
ООО "Охота"
156009, Россия, г. Кострома, ул. Юбилейная, 28
т.ф.: (4942) 624-624

e-mail: info@shans2003.ru
Интернет-магазин:
www.shans2003.ru; www.airshot.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен при заполнении

Пистолет_____ (Модель)

Дата выпуска_____

Проверено_____

Штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий по качеству
ООО "Охота", 156009, г. Кострома,
Ул. Юбилейная, 28, т./ф.:(4942)624-624

Дата продажи:_____

Продавец:_____

(Заполняет торговое предприятие)

Подпись владельца:_____

Принято в ремонт:
Дата:_____
Подпись:_____
Выдано:_____
Дата:_____
Подпись владельца:_____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
Пистолет_____ (модель)
Дата выпуска:_____
Дата продажи:_____
Место и характер дефектов:

Содержание ремонта_____

Подпись лица
Производившего
Ремонт:_____

Подпись владельца
(Либо уполномоченного лица)
Подтверждающая
ремонт и передачу_____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
Пистолет_____ (модель)
Дата выпуска:_____
Дата продажи:_____
Место и характер дефектов:

Содержание ремонта_____

Подпись лица
Производившего
Ремонт:_____

Подпись владельца
(Либо уполномоченного лица)
Подтверждающая
ремонт и передачу_____