

ПАСПОРТ

NORICA®



модели Quick и Dream Hunter



РОСС RU.0001.11SA02

Пневматическая винтовка

Производитель: NORICA FARMI, S.A. (Испания)

Avda de Otaola 16

20600 Eibar (Guipuzcoa)

Tel: +34 943-20-74-45 Fax: +34 943-20-74-49

Винтовки Norica

модели Dragon, Dragon Special, Dragon Camo, Marvic Gold, Marvic Style,

Quick, Dream Hunter, Dream Rider, Storm, Titan, Krono, Massimo

калибр 4.5 мм/.177

Руководство по использованию



Не оставляйте ружьё в заряженном состоянии. Всегда направляйте ружьё в безопасном направлении. Никогда не направляйте ружьё на людей или животных даже если оно не заряжено. Всегда направляйте Ваше ружьё в безопасном направлении (вниз). Не дотрагивайтесь до спускового крючка до тех пор, пока Вы не готовы стрелять.

1. Установка на предохранитель



Предупреждение: Всегда контролируйте направление прицеливания сами.

Предупреждение: Всегда ставьте ружье на предохранитель при обработке, переносе, перезарядке. Не нажимайте на спусковой крючок, когда ставите на предохранитель.

Не полагайтесь на механический предохранитель. Всегда направляйте Ваше ружье в безопасном направлении.

Предохранитель находится перед спусковым крючком (рис.1.1). Предохранитель включен когда рычаг находится в задней позиции (рядом со спусковым крючком). Чтобы снять с предохранителя, верните рычаг в переднюю позицию (от спускового крючка).

Рис.1




Рис.2



2. Настройка спускового крючка

Некоторые ружья Norica снабжены спусковым крючком с возможностью настройки усилия спуска (рис. 2). Настройка совершается следующим образом: для уменьшения - крутите винт по часовой стрелке, для усиления - против часовой стрелки.

3. Прицельная планка

На заводе наши ружья настраиваются надлежащим образом для стрельбы на дистанции 10 метров. Если стрелок хочет стрелять с других дистанций, он должен настроить прицел следующим образом:

Если выстрел слишком низко, поверните винт прицельной планки против часовой стрелки.

Если выстрел слишком высоко, поверните винт по часовой стрелке.


Если выстрел сместился вправо, поверните винт против часовой стрелки.

Если выстрел оказался слева от мишени, поверните винт по часовой стрелке.







4. Оперирование ружьём

1. Переломите ружьё, держа одной рукой приклад, а другой ствол (ближе к дульному срезу) до упора (рис. 3).
2. Вставьте пулю в отверстие в стволе (рис. 4).
3. Верните ружьё в первоначальное положение (рис. 5).
4. Снимите ружьё с предохранителя, толкнув предохранитель вперёд (рис. 6).
5. Ружьё готово к стрельбе.



Оперирование ружьём модели Quick и Dream Hunter



1. Переломите рычаг ружья до упора.
1. Верните рычаг в первоначальное положение.
3. Откройте переломный затвор (замок) с помощью маленького рычажка 3 в вертикальную позицию (3.1).
- 3.2. Вставьте пулю в ствол (3.2) и закройте затвор, ввернув его в первоначальное положение (3.3).
4. Снимите с предохранителя, нажимая на винт с максимальным усилием. Ружьё готово к стрельбе.

5. Полезные советы

Чтобы Ваше ружьё безупречно работало и было в хорошем состоянии, выполняйте следующие пункты:

1. Регулярно прочищайте ствол, используя подходящий шомпол.
 2. После использования ружья вне помещения, чистите его аккуратно.
 3. Время от времени смазывайте антикоррозийным маслом ружьё, если использовали его в мокрую погоду.
- Обязательно смазывайте ружьё, если не будете стрелять из ружья долгое время.

Части, которые надо смазать:

- Спусковой крючок
- Поверхности между стволом и трубкой
- Внешние металлические части

Никогда не храните ружьё во взведённом состоянии. Это приведёт к ослаблению пружины.

Не используйте какие-либо другие боеприпасы, кроме тех которые предназначены для стрельбы из ружья.

6. Технические данные

Модель	Dragon	Dragon Special	Dragon Camo	Marvic Gold	Marvic Style	Dream Hunter	Quick	Dream Rider	Massimo	Storm	Titan	Krono
Вид оружия	пневматическая винтовка											
Взвод	перелом ствола					подствольный рычаг		перелом ствола				
Калибр	4,5мм (.177)											
Общая длина	1160мм	1160мм	1160мм	1175мм	1175мм	1160мм	1163мм	1180мм	1195мм	1190мм	1050мм	1080мм
Вес	2950г	2950г	2950г	3240г	3570г	3200г	3700г	2950г	3400г	3200г	2540г	2800г
Макс. скорость	305м/сек	305м/сек	305м/сек	305м/сек	305м/сек	305м/сек	305м/сек	305м/сек	305м/сек	315м/сек	190м/сек	195м/сек
Длина ствола	484мм	484мм	484мм	484мм	484мм	454мм	454мм	454мм	454мм	454мм	454мм	454мм
Источник энергии	пружина											

Внимание! Дульная энергия оружия, приобретенного физическими лицами без лицензии, не должна превышать 7,5 Джоулей (согласно ФЗ "Об Оружии" № 150, ст. 6, п. 2, от 13.06.1996г.)

7. Схема винтовки

Изучение названий деталей вашей винтовки поможет вам лучше понять данное руководство. Читайте его для того, чтобы получить удовольствие от вашего нового оружия.



Гарантия на оружие NORICA

В течение 6 мес. с момента покупки фирма изготовитель починит ваше оружие, если поломка возникла не по вашей вине. Пожалуйста, передайте оружие в магазин, где вы купили его, предъявите квитанцию на покупку данного оружия и опишите поломку.

Гарантия на резиновые прокладки и резиновые уплотнители - 2 месяца



Важно! Перед транспортировкой винтовки убедитесь, что она стоит на предохранителе и разряжена

Техническое обслуживание:

ООО "Охота"

156009, Россия, г. Кострома, ул. Юбилейная, 28

т.ф.: (4942) 624-624, 629-222

е-mail: info@shans2003.ru

Интернет-магазин:

www.shans2003.ru; www.airshot.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Действителен при заполнении

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Винтовка _____ № _____
(модель)

Дата выпуска _____

Проверено _____
штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий по качеству
ООО "Охота", 156009, г. Кострома,
ул. Юбилейная, 28, т./ф.: (4942) 624-624, 629-222

_____ (заполняет торговое предприятие)

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Принято в ремонт:

Дата: _____

Подпись: _____

Выдано: _____

Дата: _____

Подпись владельца: _____

Принято в ремонт:

Дата: _____

Подпись: _____

Выдано: _____

Дата: _____

Подпись владельца: _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Винтовка _____ (модель)

№ _____

Дата выпуска: _____

Дата продажи: _____

Место и характер дефектов:

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Винтовка _____ (модель)

№ _____

Дата выпуска: _____

Дата продажи: _____

Место и характер дефектов:

При отправке (передаче) в ремонт винтовки наличие акта дефектации установленного образца обязательно.

При несоответствии номеров в гарантийном талоне и на винтовке, Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Внимание!! Пневматическое оружие и изделия, конструктивно сходные с оружием не предназначены для коммерческого использования (тиры и т.д.). В случае коммерческого использования гарантия на данное оружие не распространяется!

Содержание ремонта: _____

Подпись лица,
производившего
ремонт: _____

Подпись владельца
(либо уполномоченного лица),
подтверждающая
ремонт и передачу: _____

Содержание ремонта: _____

Подпись лица,
производившего
ремонт: _____

Подпись владельца
(либо уполномоченного лица),
подтверждающая
ремонт и передачу: _____